

hp StorageWorks Modular Smart Array 1000/1500 cs Interfaz de línea de comandos

Segunda Edición (Mayo de 2004)

Referencia: 347282-072

En esta guía se proporcionan detalles sobre la interfaz de línea de comandos (CLI), que se utiliza para configurar y gestionar el almacenamiento en el Modular Smart Array 1000 (MSA1000) y en el Modular Smart Array 1500 Controller Shelf (MSA1500 cs).

Nota:

- La documentación titulada *Modular SAN Array de StorageWorks de HP* y *Modular Smart Array de StorageWorks de HP* se refiere en ambos casos a productos MSA de StorageWorks de HP.
- En este documento, el término MSA se utiliza al hacer referencia tanto al MSA 1000 como al MSA 1500 cs.





© Copyright 2002-2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company no concede garantías de ningún tipo en relación a este material, incluidas, entre otras, las garantías implícitas de comercialización y adecuación a un propósito determinado. Hewlett-Packard no se hace responsable de los errores aquí contenidos, ni de los daños directos o indirectos derivados de la distribución, funcionamiento o utilización de este material.

Este documento contiene información patentada, que está protegida por las leyes del copyright. Ninguna parte de este documento puede fotocopiarse, reproducirse o traducirse a otro idioma sin el consentimiento previo por escrito de Hewlett-Packard. La información que aparece en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Compaq Computer Corporation es una compañía subsidiaria propiedad de Hewlett-Packard Company.

Microsoft®, MS-DOS®, MS Windows®, Windows® y Windows NT® son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU.

Hewlett-Packard Company no se hace responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos. La información está sujeta a modificaciones sin previo aviso y se suministra "como está", sin garantía de ningún tipo. Las garantías de los productos de Hewlett-Packard Company están establecidas en las declaraciones expresas de garantía limitada que acompañan a dichos productos. Nada de lo presente en este documento debe considerarse como una garantía adicional.

Guía de usuario de la interfaz de línea de comandos de Modular Smart Array 1000/1500 cs Segunda Edición (Mayo de 2004)

Referencia: 347282-072

Contenido

| | Acerca de esta guía |
|---|---|
| | Introducción |
| | Público al que está dirigida 6 |
| | Documentos relacionados |
| | Signos convencionales |
| | Signos convencionales en el documento |
| | Símbolos utilizados en el texto |
| | Símbolos utilizados en el equipo |
| | Obtención de ayuda |
| | Página Web dedicada al almacenamiento de HP |
| | Distribuidor autorizado de HP |
| | Servicio técnico de HP |
| _ | |
| 1 | Introducción y configuración |
| | Introducción |
| | Comandos CLI en configuraciones redundantes |
| | Sintaxis de comandos de CLI |
| | Introducción a los procedimientos de configuración del almacenamiento de CLI 14 |
| | Configuración |
| 2 | Acceso a la CLI |
| _ | Comandos de ayuda |
| | Visualización de una lista de todos los comandos básicos |
| | Visualización de una lista de todos los comandos disponibles |
| | Visualización de la ayuda para un comando específico |
| | v isualizacion de la ayuda para un comando específico |

| Comandos de presentación | |
|---|-----|
| Visualización de la información de los discos físicos | |
| Visualización de la información de los LUN | |
| Visualización de los nombres de LUN | 26 |
| Visualización de los valores de configuración del Controlador | |
| Visualización de los valores de configuración globales | 27 |
| Visualización de la información de versiones | 28 |
| Visualización de la información de conexión | 29 |
| Visualización de la información completa del sistema con un comando | 30 |
| Comandos de configuración del Controlador de array | 30 |
| Configuración de variables globales | 31 |
| Configuración del ID de Controlador | |
| Configuración de direcciones fuertes | |
| Cambio del símbolo de sistema de CLI | |
| Comandos de gestión de LUN | 34 |
| LED parpadeando/localización de unidades de disco duro | |
| Creación de varios LUN. | |
| Asignación de un nombre o ID a un LUN | 42 |
| Añadir un repuesto a un LUN | |
| Eliminación de varios LUN | |
| Eliminación de repuestos | 44 |
| Reconocimiento de una unidad fallida | |
| Modificación de arrays y LUN | |
| Comandos de conexión del servidor. | |
| Asignación de nombres a las conexiones | 49 |
| Configuración del perfil de conexión | |
| Cambio de nombre de una conexión | |
| Cambio de HBA de una conexión | 52 |
| Eliminación de un nombre de conexión | 52 |
| Comandos de la lista de control de acceso | 53 |
| Visualización de la ACL | |
| Añadir a la ACL | 54 |
| Eliminación de información de la ACL | 55 |
| Desactivación de la ACL | |
| | |
| Índice | .57 |



Esta guía de usuario proporciona información para ayudarle a usar la interfaz de línea de comandos (CLI) de MSA.

Los temas de "Acerca de esta guía" incluyen:

- Introducción, página 6
- Signos convencionales, página 6
- Obtención de ayuda, página 9

Introducción

En esta sección se tratan los temas siguientes:

- Público al que está dirigida
- Documentos relacionados

Público al que está dirigida

Esta guía se creó para los administradores que tienen un conocimiento intermedio de los entornos de gestión de SAN.

Documentos relacionados

Además de esta guía, consulte la *Guía de instalación de MSA de StorageWorks de HP* que se incluye con este sistema.

Signos convencionales

En esta guía se utilizan los siguientes signos convencionales:

- Signos convencionales en el documento
- Símbolos utilizados en el texto
- Símbolos utilizados en el equipo

Signos convencionales en el documento

Los signos convencionales utilizados en documentos que se incluyen en Tabla 1 se aplican en la mayoría de los casos.

Tabla 1: Signos convencionales utilizados en los documentos

| Elemento | Signo convencional |
|--|--|
| Enlaces de referencia cruzada | Figura 1 |
| Nombres de teclas y de campos, elementos de menú, botones, títulos de cuadros de diálogo | Negrita |
| Nombres de ficheros, nombres de aplicaciones y para resaltar el texto | Cursiva |
| Entrada del usuario, nombres de comandos y directorios, respuestas del sistema (salida y mensajes) | Fuente de espacio sencillo LOS NOMBRES DE COMANDOS van en mayúsculas a menos que se distinga entre mayúsculas y minúsculas |
| Variables | <pre><fuente cursiva="" de="" espacio="" sencillo,="" tipo=""></fuente></pre> |
| Direcciones de páginas Web | Texto subrayado con la fuente Sans serif: http://www.hp.com |

Símbolos utilizados en el texto

En el texto de esta guía se pueden encontrar los símbolos siguientes. Sus significados son los siguientes:



ADVERTENCIA: el texto con esta marca indica que si no se siguen las instrucciones, pueden producirse lesiones corporales o incluso la muerte.



Precaución: el texto destacado de esta manera indica que si no se siguen las instrucciones, podrían producirse daños en el equipo o en los datos.

Nota: el texto marcado de esta forma ofrece comentarios, aclaraciones o aspectos de interés.

Símbolos utilizados en el equipo

Los siguientes símbolos utilizados en el equipo se pueden encontrar en el hardware al que corresponde esta guía. Sus significados son los siguientes:



Cualquier superficie o área cubierta del equipo donde aparezcan estos símbolos indica la presencia de descargas eléctricas. La zona cubierta contiene piezas no reparables por el operador.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de daños provocados por descargas eléctricas, no abra este componente.



Los receptáculos RJ-45 marcados con estos símbolos indican una conexión de interfaz de red.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o daños en el equipo, no enchufe conectores de teléfono o telecomunicaciones en este receptáculo.



Cualquier superficie o área del equipo donde aparezcan estos símbolos indica la presencia de una superficie o un componente a temperatura elevada. Cualquier contacto con esta superficie puede producir daños.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales por quemaduras, deje enfriar la superficie de los componentes antes de tocarlos.



Las fuentes de alimentación o los sistemas donde aparecen estos símbolos indican la presencia de varias fuentes de alimentación.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales ocasionadas por descargas eléctricas, desconecte las fuentes de alimentación y los sistemas por completo extrayendo todos los cables de alimentación.



Los productos o conjuntos en los que aparecen estos símbolos indican que el componente supera el peso recomendado para ser manipulado con seguridad por una sola persona.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones personales o daños en el equipo, observe las directrices y requisitos de seguridad e higiene en el trabajo relativos a la manipulación manual de materiales.

Obtención de ayuda

Si todavía tiene alguna pregunta relativa a esta guía, póngase en contacto con un servicio técnico autorizado de HP o acceda a nuestra página Web: http://www.hp.com.

Página Web dedicada al almacenamiento de HP

La página Web dedicada al almacenamiento de HP contiene la información más reciente sobre éste y otros productos de almacenamiento de HP. Visite la página Web principal sobre el almacenamiento en Internet en http://www.hp.com/country/us/eng/prodserv/storage.html. En esta página Web, seleccione el producto o la solución adecuados.

Distribuidor autorizado de HP

Para obtener el nombre del distribuidor autorizado de HP más cercano:

- En Estados Unidos, llame al 1-800-345-1518
- En Canadá, llame al 1-800-263-5868
- En otros lugares, consulte la página Web de HP para obtener las direcciones y números de teléfono: http://www.hp.com.

Servicio técnico de HP

En Norteamérica, llame al servicio técnico al 1-800-652-6672, disponible 24 horas al día, 7 días a la semana.

Nota: para una mejora continua de la calidad, las llamadas se pueden grabar o supervisar.

Fuera de Norteamérica, llame al servicio técnico de HP más cercano Los números de teléfono del servicio de asistencia técnica en todo el mundo se enumeran en la sección de servicio técnico de la página Web de HP: http://www.hp.com.

Antes de llamar a HP, compruebe que tiene a su disposición la información siguiente:

- Número de registro del servicio técnico (si es aplicable)
- Números de serie del producto
- Nombres y números de modelo del producto
- Mensajes de error correspondientes
- Nivel de revisión y tipo del sistema operativo
- Preguntas específicas y detalladas

Introducción y configuración



La interfaz de línea de comandos (CLI) se utiliza para configurar y gestionar el Controlador MSA1000 y su almacenamiento.

Además, puede utilizarse para mostrar información de estado y configuración del sistema. También proporciona información acerca de los dispositivos conectados al Controlador.

Nota: CLI está disponible para todos los sistemas operativos compatibles.

A la CLI se accede a través de un ordenador host conectado al puerto serie del Controlador MSA1000.

La administración y configuración de CLI incluye tareas como la configuración de las unidades de almacenamiento (LUN), el establecimiento del modo de dirección, la limitación del acceso al almacenamiento y la presentación de información relativa a los componentes de MSA (Controlador, unidad y memoria caché).

En este capítulo se describen los siguientes elementos:

- Introducción, página 12
- Configuración, página 15

Introducción

Una vez que ha accedido a la interfaz, escriba una cadena de comando en el símbolo de CLI (CLI>). Los comandos deben seguir una sintaxis específica y preestablecida. Una vez que escrito y ejecutado un comando declarativo, los resultados se muestran en el símbolo de CLI.

Al utilizar CLI, las siguientes combinaciones de teclas tienen un significado especial:

Tabla 2: Teclas especiales de CLI

| Teclas del teclado | Tecla de flecha | Significado |
|-----------------------|---------------------|---|
| Ctrl_B | flecha izquierda | retrocede el cursor un carácter |
| Ctrl_F | flecha derecha | avanza el cursor un carácter |
| Ctrl_P | flecha hacia arriba | vuelve a llamar al comando anterior del búfer de comandos |
| Ctrl_N | flecha hacia abajo | vuelve a llamar al comando siguiente del búfer de comandos |

Nota: la CLI utiliza un sistema de numeración basado en cero. Por ejemplo, las asignaciones de número de LUN comienzan por 0.

Comandos CLI en configuraciones redundantes

Si un sistema incluye dos Controladores, se ejecuta la misma imagen de firmware en ambos. Los dos Controladores se comunican entre si a través de un bus PCI llamado vínculo de interControlador (ICL, Inter-Controller Link). Cada Controlador incorpora un puerto serie y, por lo tanto, en cada uno hay disponible una CLI para los usuarios que conectan el puerto serie a un terminal serie.

En ocasiones algunos comandos CLI se escriben desde el símbolo de CLI de un Controlador y se ejecutan desde el otro Controlador. La sintaxis del comando indica al cliente que acepte la entrada del usuario, transfiera el comando al otro Controlador y muestre el resultado.

Las siguientes palabras clave se utilizan en la CLI para indicar un Controlador específico:

- this_controller: se incluye en la sintaxis de comandos para hacer referencia al Controlador al que está conectada la CLI.
- other_controller: se incluye en la sintaxis de comandos para hacer referencia al Controlador ubicado en el dispositivo MSA.

Sintaxis de comandos de CLI

Como se mencionó anteriormente, los comandos CLI se introducen en el símbolo de CLI: Los comandos **no** distinguen entre mayúsculas y minúsculas y deben escribirse completamente.

Cada cadena de comando CLI se compone del comando básico y las opciones de comando específicas, de las cuales algunas son obligatorias y otras opcionales.

CLI no admite caracteres de continuación de línea. Si los caracteres de un comando no caben en una línea de CLI, deje que pasen a la línea siguiente de la pantalla. La longitud máxima de los comandos es de 255 caracteres

Ejemplo de comando:

```
ADD UNIT 0 DATA="DISK101-DISK103" RAID_LEVEL=0
```

Este comando de ejemplo consta de tres partes: el comando básico y dos opciones de comando.

Comando básico

```
add unit
```

El comando básico incluye una palabra o frase que se utiliza para dar instrucciones al Controlador. Por lo general, los comandos contienen un verbo y un nombre. Todos los comandos CLI deben comenzar con un comando básico.

Opciones de Comando

```
0
data="disk101-disk103"
raid level=0
```

Una opción es una cadena de palabras o frases enumeradas después del comando básico que proporcionan la información suficiente para que éste se ejecute.

Estos parámetros son obligatorios en algunos comandos CLI. Si no se introducen, la cadena de comandos CLI que los requiere se considera no válida. La sintaxis del valor del parámetro se define de forma única en cada comando CLI, pero el número de caracteres alfanuméricos está restringido a 20.

Algunos comandos CLI admiten opciones que modifican el comando, pero no son obligatorias. Si una opción de modificación disponible no se utiliza, se emplea un valor predeterminado.

Introducción a los procedimientos de configuración del almacenamiento de CLI

Al utilizar la CLI para configurar inicialmente el Controlador MSA1000 y su almacenamiento, utilice la siguiente secuencia:

1. Escriba los valores de configuración del Controlador de array, incluidos los parámetros globales.

Consulte "Comandos de configuración del Controlador de array" en la página 30 para obtener las descripciones de los comandos.

Nota: además de configurar los parámetros globales del Controlador, los entornos OpenVMS deben asignar un número de ID único a cada Controlador de array. Consulte las instrucciones correspondientes en "Configuración del ID de Controlador" en la página 32.

Cree los LUN.

Consulte "Comandos de gestión de LUN" en la página 34 para obtener las descripciones de los comandos.

Nota: además de crear los LUN, los entornos OpenVMS deben asignar un número de ID único a cada LUN. Consulte las instrucciones correspondientes en "Asignación de un nombre o ID a un LUN" en la página 42.

Escriba la información de conexión sobre los HBA con acceso al MSA.
 Consulte "Comandos de conexión del servidor" en la página 48 para obtener las descripciones de los comandos.

Nota: cada servidor que accede al almacenamiento debe identificar su sistema operativo (tipo de perfil.) Consulte las instrucciones correspondientes en "Configuración del perfil de conexión" en la página 50.

(Opcional) Acceso limitado al almacenamiento.
 Consulte "Comandos de la lista de control de acceso" en la página 53 para obtener las descripciones de los comandos.

Configuración

A la CLI se accede a través de un ordenador host conectado al puerto serie del Controlador MSA1000.

Siga estos pasos para establecer una conexión serie con el Controlador.

Nota: puede usarse cualquier programa emulador de terminal, pero en las instrucciones siguientes se muestra cómo configurar la conexión serie con HyperTerminal.

- 1. Compruebe que hay un Controlador MSA1000 instalado en la ranura 1 de la unidad. (La ranura 1 está situada en la parte frontal derecha de la unidad).
- 2. Conecte el Controlador a un servidor host mediante el cable serie adaptado que se incluye en el embalaje del MSA.

Es posible adquirir cables series adaptados adicionales o de repuesto con la referencia de componente 259992-001.

- Adaptador MSA: RJ-45Z
- Adaptador del servidor host: puerto serie en el servidor host

3. Configure un emulador de terminal.

Para configurar HyperTerminal:

a. Acceda a HyperTerminal.

Si necesita cargar HyperTerminal en el servidor, explore el Web y descargue la versión más reciente.

En caso de que HyperTerminal ya esté cargado en el servidor pero desconozca su ubicación, vaya a **Inicio**, **Buscar**, **Archivos y carpetas** para localizarlo en servidores basados en Windows. Escriba hypertrm.exe como término de búsqueda.

Una vez que haya instalado o localizado el programa, si lo desea puede crear un acceso directo para simplificar accesos posteriores.

b. Abra HyperTerminal.

Si accede por primera vez, aparecerá el cuadro de diálogo **New Connection** (Conexión nueva).

Consulte la Figura 1 para ver un ejemplo del cuadro de diálogo New Connection.



Figura 1: Cuadro de diálogo New Connection de HyperTerminal

c. En el cuadro de diálogo **New Connection** (Nueva conexión), escriba el nombre que asociará con la conexión entre el Controlador y el servidor host. Haga clic en **OK** (Aceptar).

Aparecerá el cuadro de diálogo **Connect To** (Conectar con).

Consulte la Figura 2 para ver un ejemplo del cuadro de diálogo Connect To.



Figura 2: Cuadro de diálogo Connect To de HyperTerminal

d. En el cuadro de diálogo **Connect To**, expanda el cuadro desplegable **Connect using** (Conectar usando), seleccione el puerto COM apropiado y, a continuación, haga clic en **OK**.

La Figura 2 muestra la selección de COM1.

Aparecerá el cuadro de diálogo **COM Properties** (Propiedades de puerto COM).

La Figura 3 muestra un ejemplo del cuadro de diálogo COM1 Properties.




Figura 3: Cuadro de diálogo COM1 Properties de HyperTerminal

e. En el cuadro de diálogo **COM1 Properties**, introduzca los siguientes valores como se muestran en la Figura 3 y, después, seleccione **OK**.

Bits por segundo: 19200

Bits de datos: 8 Paridad: ninguna Bits de parada: 1

Control de flujo: ninguna

Aparecerá la pantalla de entrada de CLI.

f. En la pantalla de sesión de CLI, pulse **Entrar** varias veces para mostrar símbolo de sistema de CLI (CLI>).

En este símbolo de sistema puede escribir los comandos.

Acceso a la CLI

La gestión y configuración del almacenamiento incluyen la configuración de LUN, la introducción de información sobre la conexión, la limitación del acceso al almacenamiento y la visualización de información acerca de la configuración.

En este capítulo se proporciona la siguiente información y está organizado en el orden en el que los comandos se utilizan al configurar una nueva instalación MSA.

- Comandos de ayuda, página 20
- Comandos de presentación, página 23
- Comandos de configuración del Controlador de array, página 30
- Comandos de gestión de LUN, página 34
- Comandos de conexión del servidor, página 48
- Comandos de la lista de control de acceso, página 53

Comandos de ayuda

Los comandos de ayuda pueden utilizarse para mostrar una lista de todos los comandos posibles o una descripción detallada de un comando específico. La información mostrada puede incluir la sintaxis de comando obligatoria, una breve definición, el número de caracteres permitido para un valor de opción de comando o una lista de caracteres permitidos o no permitidos.

- Visualización de una lista de todos los comandos básicos
- Visualización de una lista de todos los comandos disponibles
- Visualización de la ayuda para un comando específico

Aunque el comando básico es HELP, se puede modificar con opciones de comando para restringir todavía más la solicitud.

Visualización de una lista de todos los comandos básicos

Si el comando HELP se escribe sin un verbo de comando que lo limite, la CLI mostrará los comando básicos disponibles.

Ejemplo de comando

```
CLI> HELP
CLI> ?
```

Nota: "HELP" v "?" son equivalentes.

Ejemplo de salida de comando

```
CLI> HELP
Possible command verbs:
                    help
                                        add
delete
                    migrate
                                        expand
extend
                    accept
                                        rename
                    locate
                                        show
set
Possible command nouns:
                  conexión
unit
                                        acl
repuesto
                   units
                                        unit id
this controller id other controller id globals
prompt
                   disk
                                        bus
box
                    all
                                        cancel
                   this_controller
connections
                                       other controller
                                        profile
                   disks
version
tech support
                   this controller hard addressing
Specify command word:
```

Visualización de una lista de todos los comandos disponibles

Para ver una lista de todos los comandos.

Ejemplo de comando

```
CLI> HELP DISPLAY ALL
```

Opciones de Comando

DISPLAY_ALL: se muestra una lista de todos los comandos admitidos actualmente.

Ejemplo de salida de comando

```
CLI> HELP DISPLAY_ALL
Displaying list of all currently supported CLI commands:
                               help
add unit
                               add connection
add acl
                               add spare
delete unit
                               delete connection
delete acl
                              delete spare
migrate unit expand unit extend unit accept units rename connection set unit_id set other_controller_id set globals
                              set connection
set acl
set prompt
                              set unit
locate disk
                              locate unit
locate bus
                              locate box
locate all
                              locate cancel
show connections
                              show unit
show units show unit_id show this_controller show version show disks
                              show acl
show globals
show globals show profile
                              show tech support
CLI>
```

Visualización de la ayuda para un comando específico

Si el comando HELP básico se escribe con un verbo de comando específico o un verbo de comando y un nombre, la CLI mostrará información útil acerca del comando en cuestión.

Ejemplo de comando

CLI> HELP ADD ACL

Opciones de Comando

ADD ACL: el comando específico acerca del que se mostrará la ayuda.

Ejemplo de salida de comando

```
CLI> HELP ADD

Possible command nouns:
unit conexión acl
repuesto

Specify command noun:
```

Ejemplo y salida de comando adicionales

```
CLI> HELP ADD ACL
'add acl connection=name/wwpn=xxxxxxxx-xxxxxxx unit=#'
añade derechos de acceso para una conexión a una o todas
las unidades.
CLI>
```

Comandos de presentación

Hay varios comandos disponibles para ver la información y configuración del sistema, incluidos los siguientes:

- Visualización de la información de los discos físicos
- Visualización de la información de los LUN
- Visualización de los nombres de LUN
- Visualización de los valores de configuración del Controlador
- Visualización de los valores de configuración globales
- Visualización de la información de versiones
- Visualización de la información de conexión
- Visualización de la información completa del sistema con un comando

En todos los procedimientos se utiliza el comando SHOW, que muestra la configuración del dispositivo MSA. Estos procedimientos se explican en los siguientes párrafos.

Visualización de la información de los discos físicos

Se puede mostrar la siguiente información relativa a los discos:

- Número del disco
- Número de cuadro del receptáculo y de compartimiento
- ID y número del bus del receptáculo
- Tamaño del disco
- LUN en el que se utiliza el disco
- Discos asignados como repuesto

Para mostrar una lista de los discos físicos contenidos en el dispositivo MSA y los receptáculos de almacenamiento externo conectados.

Comando básico

SHOW DISKS

Ejemplo de comando

CLI> SHOW DISKS

Ejemplo de respuesta de la CLI para un MSA1000

| CLI> SHOW DIS | SKS | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|---------|
| Disk List: | (box,bay) | (B:T:L:) | Size | Speed | Units |
| Enclosure 1: | SCSI | | | | |
| Disk101 | (1,01) | (0,00,00) | 72,8GB | 160 MB/s | ninguno |
| Disk102 | (1,02) | (0,01,00) | 72.8GB | 160 MB/s | ninguno |
| Disk103 | (1,03) | (0,02,00) | 72.8GB | 160 MB/s | ninguno |
| Disk104 | (1,04) | (0,03,00) | 72.8GB | 160 MB/s | ninguno |
| Disk105 | (1,05) | (0,04,00) | 72.8GB | 160 MB/s | ninguno |
| Disk106 | (1,06) | (0,05,00) | 72.8GB | 160 MB/s | ninguno |
| Disk107 | (1,07) | (0,06,00) | 72.8GB | 160 MB/s | ninguno |
| Enclosure 2: | SCSI | | | | |
| Disk201 | (2,01) | (2,00,00) | 36.4GB | 160 MB/s | none |
| Disk202 | (2,02) | (2,01,00) | 36.4GB | 160 MB/s | none |
| Disk203 | (2,03) | (2,02,00) | 36.4GB | 160 MB/s | none |
| Disk204 | (2,04) | (2,03,00) | 36.4GB | 160 MB/s | none |
| Disk205 | (2,05) | (2,04,00) | 36.4GB | 160 MB/s | none |
| Disk206 | (2,06) | (2,05,00) | 36.4GB | 160 MB/s | none |
| Disk207 | (2,07) | (2,06,00) | 36.4GB | 160 MB/s | none |
| | CLI> | | | | |

Ejemplo de respuesta de la CLI para un MSA1500 cs

| CLI> SHOW DISKS | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| Disk List: | (box,bay) | (B:T:L:) | Size | Speed | Units |
| Enclosure 1: | SATA | | SATA | BULK | |
| Disk101 | (1,01) | (0,03,01) | 250.0GB | 160 MB/s | none |
| Disk102 | (1,02) | (0,03,02) | 250.0GB | 160 MB/s | none |
| Disk103 | (1,03) | (0,03,03) | 250.0GB | 160 MB/s | none |
| Disk104 | (1,04) | (0,03,04) | 250.0GB | 160 MB/s | none |
| Disk105 | (1,05) | (0,03,05) | 250.0GB | 160 MB/s | none |
| Disk106 | (1,06) | (0,03,06) | 250.0GB | 160 MB/s | none |
| Disk107 | (1,07) | (0,03,07) | 250.0GB | 160 MB/s | none |
| Enclosure 2: | SCSI | | PROLIANT | BULK | |
| Disk201 | (2,01) | (1,00,00) | 72.8GB | 160 MB/s | none |
| Disk202 | (2,02) | (1,01,00) | 72.8GB | 160 MB/s | none |
| Disk203 | (2,03) | (1,02,00) | 72.8GB | 160 MB/s | none |
| Disk204 | (2,04) | (1,03,00) | 72.8GB | 160 MB/s | none |
| Disk205 | (2,05) | (1,04,00) | 72.8GB | 160 MB/s | none |
| Disk206 | (2,06) | (1,05,00) | 72.8GB | 160 MB/s | none |
| | | | | | |

Visualización de la información de los LUN

Se puede mostrar la siguiente información relativa al LUN:

- Identificador de la unidad (nombre definido por el usuario)
- Estado del LUN, incluidos OK, Failed y Rebuilding
- Lista de los discos incluidos en el LUN
- Lista de los discos asignados como repuestos al LUN
- Nivel RAID
- Tamaño de la unidad, en MB

Comando básico

SHOW UNIT

Ejemplo de comando

Para mostrar todos los LUN definidos:

```
CLI> SHOW UNITS
```

Para mostrar un LUN específico:

```
CLI> SHOW UNIT 1
```

Ejemplo de respuesta CLI

```
Unit 1:
In PDLA mode, Unit 1 IS LUN 2; In VSA mode, Unit 1 is LUN 1
Unit Identifier:
Device Indentifier:600805F3-00006B20-AE277D4B-B0D100F7
Cache Status: Enabled
Max Boot Partition: Disabled
Volume Status: VOLUME OK
Parity Init Status: 3% complete
5 Data Disk(s) used by lun 1:
  Disk107: Box 1, Bay 07, (SCSI bus 0, SCSI id 8)
  Disk108: Box 1, Bay 08, (SCSI bus 1, SCSI id 0)
Disk207: Box 2, Bay 07, (SCSI bus 2, SCSI id 8)
  Disk208: Box 2, Bay 08, (SCSI bus 2, SCSI id 9)
Spare Disk(s) used by lun 1:
  No spare drive is designated.
Logical Volume Raid Level: DISTRIBUTED PARITY FAULT TOLERANCE (RAID5)
                   stripe size=16KB
Logical Volume Capacity: 173.658MB
```

Visualización de los nombres de LUN

Para ver los nombres definidos por el usuario asignados a los LUN:

Comando básico

```
SHOW UNIT ID
```

Ejemplo de comando

```
CLI> SHOW UNIT ID 0
```

Opciones de Comando

o: número de LUN que se va a mostrar.

Ejemplo de respuesta CLI

```
Unit 0: ABC
```

ABC representa el nombre definido por el usuario.

Visualización de los valores de configuración del Controlador

Se puede mostrar la siguiente información relativa a los Controladores:

- Identificador del Controlador
- Versiones del hardware y software del Controlador
- Información de cumplimiento de normativa SCSI
- ID SCSI del Controlador
- Información de redundancia
- Información de los puertos de Host
- Información de batería y configuración de la caché del Controlador

Para ver información relativa a la configuración del Controlador:

Comando básico

```
SHOW THIS_CONTROLLER SHOW OTHER CONTROLLER
```

Ejemplo de comando

```
CLI> SHOW THIS_CONTROLLER
```

Ejemplo de respuesta CLI

```
Controller:
 MSA1000<sup>©</sup> Hewlett-Packard xxx Version 4.24 Build 122 Hardware 7
  Component Enclosure.
    Controller Identifier: 123
  \verb"NODE_ID=yyyyyyyy-yyyyyyyy
  SCSI VERSION=SCSI-3
  Supported Redundancy Mode: Activo/en espera
  Current Redundancy Mode: Not Redundant (No Failure)
  Device Port SCSI address 6
  Terminal speed for the CLI is set to 19200.
Host Port 1:
  PORT 1 TOPOLOGY=F Port
Cache:
  128 megabytes read cache 128 megabytes write cache Version 2
  Cache is GOOD, and Cache is enabled
  No unflushed data in cache
Batterv:
  Module #1 is fully charged and turned off.
Controller Up Time:
  5 Days 06 Hours 01 Minutes 51 Seconds
Health:
  Surface Scan: Complete.
  Rebuild Status: Complete.
  Expansion:
                Running, LUN X (Y% Complete.)
```

Nota: para los entornos de ciclo arbitrado de canal de fibra, la información de puerto de host incluye:

```
Host Port_1:
    REPORTED PORT_ID YYYYYYYYY-YYYYYYYY
PORT_1_TOPOLOGY=L_Port
Hard Addressing enabled
LOOP ID=1, ALPA=0xE8
```

Visualización de los valores de configuración globales

Se puede mostrar la siguiente información relativa a la configuración global del Controlador:

- Nombre del sistema
- Valores de prioridad para reconstruir y expandir
- Valores de configuración de lectura y escritura en memoria caché
- Temperaturas de fuentes de alimentación y EMU

Para ver información relativa a los valores de configuración globales del Controlador:

Comando básico

SHOW GLOBALS

Ejemplo de comando

CLI> SHOW GLOBALS

Ejemplo de respuesta CLI

```
CLI> SHOW GLOBALS

Global Parameters:
   System Name: ABC
   Rebuild Priority: high
   Expand Priority: high

Total Cache: 256MB
   50% Read Cache: 128 MB
   50% Write Cache: 128 MB

Temperature:
   EMU:30 Celsius,86 Farenheit
   PS1:40 Celsius,104 Farenheit
   PS2:40 Celsius,104 Farenheit
```

Visualización de la información de versiones

Se puede mostrar la siguiente información relativa a los Controladores:

- Versión del firmware
- Revisión del hardware
- Revisión interna del firmware de EMU

Para ver la información de versiones del MSA:

Comando básico

SHOW VERSION

Ejemplo de comando

CLI> SHOW VERSION

Ejemplo de respuesta CLI

```
CLI> SHOW VERSION
Firmware version: 4,24 build 122
Hardware revision: 7
Internal EMU Rev: 1.86
```

Visualización de la información de conexión

El comando siguiente muestra los nombres World Wide Name de cada adaptador de bus de host (HBA) conectado al MSA. Si se han asignado nombres definidos por el usuario a las conexiones entre los HBA y MSA, dichos nombres también se mostrarán.

Nota: utilice el comando SHOW CONNECTIONS para comprobar que todas las conexiones al MSA se han reconocido y definido.

Comando básico

SHOW CONNECTIONS

Ejemplo de comando

CLI> SHOW CONNECTIONS

Opciones de Comando

CONNECTION NAME: el nombre de la conexión específica que se mostrará.

WWPN: el WWPN de la conexión específica que se mostrará.

Ejemplo de respuesta CLI

```
Connection Name: abc
Host WWNN = 11111111-11111111
Host WWPN = 22222222-222222
Profile Name = Default
Unit Offset = 0
Controller 1 Port 1 Status = Online
Controller 2 Port 1 Status = Online
Connection Name: <unknown>
Host WWNN = 33333333-3333333
Host WWPN = 44444444-4444444
Profile Name = Default
Unit Offset = 0
Controller 1 Port 1 Status = Online
Controller 2 Port 1 Status = Online
Controller 2 Port 1 Status = Online
```

Visualización de la información completa del sistema con un comando

La CLI proporciona un comando único que ejecutará los comandos siguientes como un proceso por lotes.

- show version
- show profile
- show globals
- show acl
- show connections
- show disks
- show units
- show this controller
- show other controller

Comando básico

SHOW TECH SUPPORT

Ejemplo de comando

```
CLI> SHOW TECH SUPPORT
```

Los comandos se ejecutarán usando la salida estándar. Por ejemplo, para ver las pantallas y más información acerca de cada comando, consulte las páginas anteriores.

Comandos de configuración del Controlador de array

Mediante la CLI es posible configurar el Controlador MSA1000, incluidas las siguientes modificaciones:

- Configuración de variables globales
- Configuración del ID de Controlador
- Configuración de direcciones fuertes
- Cambio del símbolo de sistema de CLI

En todos los procedimientos se utiliza el comando SET, que modifica los valores de configuración del Controlador MSA1000.

Configuración de variables globales

Se utiliza un solo comando con diversos parámetros para establecer la prioridad de expansión, la velocidad de lectura escritura y el nombre del sistema.

Comando básico

SET GLOBALS

Ejemplo de comando

SET GLOBALS EXPAND PRIORITY=HIGH REBUILD PRIORITY=HIGH SYSTEM NAME="XXX" READ CACHE=50 WRITE CACHE=50

Opciones de Comando

EXPAND_PRIORITY=HIGH: la prioridad de expansión. Se utiliza cuando se expande un array para establecer la prioridad de las expansiones del array en relación con las operaciones de entrada/salida. Más adelante se ofrece información detallada acerca de estos valores.

REBUILD_PRIORITY=HIGH: la prioridad de reconstrucción. Se utiliza cuando se reconstruye un array para establecer la prioridad de la reconstrucción del array en relación con las operaciones de entrada/salida.

- Con la prioridad **Low** (baja), la expansión o la reconstrucción tiene lugar únicamente cuando el Controlador de array no está ocupado atendiendo solicitudes de E/S normales. Este valor tiene un efecto mínimo en las operaciones de E/S normales. Sin embargo, existe un riesgo mayor de pérdida de datos si otra unidad física falla mientras la reconstrucción está en curso.
- Con la prioridad **Medium** (media), la expansión o la reconstrucción tiene lugar durante la mitad del tiempo, y las solicitudes de E/S normales se atienden durante el tiempo restante.
- Con prioridad **High** (alta), la reconstrucción o la expansión se produce a expensas de las operaciones E/S normales. Aunque afecta al rendimiento del sistema, este valor proporciona una mayor protección de datos puesto que el array es vulnerable a los fallos de otras unidades durante un breve período de tiempo.

SYSTEM_NAME="XXX": nombre del sistema, donde XXX representa cualquier frase definida por el usuario, con un máximo de 20 caracteres alfanuméricos.

READ_CACHE=50: la caché de lectura. Este valor debe estar comprendido entre 0 y 100.

WRITE_CACHE=50: la caché de escritura. Este valor debe estar comprendido entre 0 y 100.

Nota: la suma del valor de Read_cache y el valor write_cache debe ser igual a 100.

Ejemplo de respuesta CLI

```
Global Parameters:
System Name:XXX
Rebuild Priority:HIGH
Expand Priority:HIGH
Total Cache:256MB
50% Read Cache:128MB
50% Write Cache:128MB
```

Configuración del ID de Controlador

Para asignar un nombre único a cada Controlador instalado en el MSA:

Comando básico

```
SET THIS_CONTROLLER_ID SET OTHER CONTROLLER ID
```

Ejemplo de comando

```
CLI> SET THIS_CONTROLLER_ID 123
```

Opciones de Comando

123: valor ID definido por el usuario para el Controlador.

El valor de ID puede tener hasta 230 caracteres alfanuméricos, o puede ser un número decimal comprendido entre 0 y 65535. En este ejemplo, el ID del Controlador toma el valor 123.

Ejemplo de respuesta CLI

```
CLI> SET THIS_CONTROLLER_ID 123
Controller identifier 123 created.
```

Configuración de direcciones fuertes

Para activar o desactivar las direcciones fuertes de ciclo arbitrado de canal de fibra en un Controlador MSA:

Comando básico

```
SET THIS CONTROLLER HARD ADDRESS
```

Ejemplo de comando

```
CLI> SET THIS CONTROLLER HARD ADDRESS ENABLE 1
```

Opciones de Comando

ENABLE: activa las direcciones fuertes en el Controlador.

DISABLE: desactiva las direcciones fuertes en el Controlador.

1: un número decimal entre 0 y 125 para asignar el identificador de ciclo.

Ejemplo de respuesta CLI

```
CLI> SET THIS_CONTROLLER_HARD_ADDRESS ENABLE 1 Hard Addressing is enabled.

Loop ID = 1, ALPA = 0xE8
```

Cambio del símbolo de sistema de CLI

Para cambiar temporalmente el símbolo del sistema predeterminado de "CLI>":

Comando básico

```
SET PROMPT
```

Ejemplo de comando

```
CLI> SET PROMPT ABC
```

Opciones de comando

ABC: el nombre que el usuario ha asignado al símbolo del sistema. Puede tener un máximo de 24 caracteres alfanuméricos. En este ejemplo, el símbolo se cambiará a ABC.

Ejemplo de respuesta CLI

ABC>

Comandos de gestión de LUN

Los siguientes comandos se utilizan para ubicar físicamente las unidades de disco duro específicas en un LUN así como para crear, eliminar y modificar LUN de almacenamiento.

- LED parpadeando/localización de unidades de disco duro
- Creación de varios LUN
- Asignación de un nombre o ID a un LUN
- Añadir un repuesto a un LUN
- Eliminación de varios LUN
- Eliminación de repuestos
- Reconocimiento de una unidad fallida
- Modificación de arrays y LUN

LED parpadeando/localización de unidades de disco duro

Hay disponibles diversos comandos para localizar físicamente unidades de disco duro específicas. En concreto, es posible localizar todas las unidades conectadas a MSA, todas las unidades contenidas en un receptáculo de almacenamiento específico, todas las unidades contenidas en un bus SCSI específico, todas las unidades contenidas en un LUN específico o una unidad de disco duro determinada.

Al ejecutar estos comandos, los LED de las unidades solicitadas parpadean. Estos LED se pueden ver desde la parte frontal del dispositivo MSA y los receptáculos de almacenamiento conectados.

Nota: si no se incluye un límite de tiempo en el comando Locate, los LED parpadearán durante 30 segundos.

El verbo del comando básico es LOCATE, pero es posible personalizar la solicitud mediante una gran variedad de opciones y nombres de comando.

Comando básico

LOCATE

Opciones de comando

TIME=xxx: (opcional) el intervalo de tiempo durante el que parpadearán los LED, donde xxx representa el número de segundos.

ALL: todas las unidades conectadas al subsistema de almacenamiento MSA parpadearán.

BOX: el número del receptáculo de almacenamiento cuyos discos desea que parpadeen.

1=estantería de unidades MSA

2=el receptáculo de almacenamiento conectado al puerto A SCSI

3=el receptáculo de almacenamiento conectado al puerto B SCSI

BUS: el número de buses cuyos discos desea que parpadeen.

UNIT: el número del LUN cuyos discos desea que parpadeen.

DISKXXX-DISKYYY: el intervalo de unidades que parpadearán. Los discos se identifican por número de cuadro y compartimiento.

DISKZZZ: se selecciona la unidad específica que parpadeará. Los discos se identifican por número de cuadro y compartimiento.

Localizar todas las unidades conectadas a MSA

Para que parpadeen los LED de todas las unidades conectadas al dispositivo MSA:

Ejemplo de comando

CLI> LOCATE ALL

Localizar todas las unidades de un receptáculo de almacenamiento específico

Para que parpadeen los LED de todas las unidades de la estantería de unidades o receptáculos de almacenamiento adicionales de MSA:

Ejemplo de comando

CLI> LOCATE BOX 3

BOX 3: parpadearán las unidades del receptáculo de almacenamiento conectadas al puerto SCSI B.

Localizar todas las unidades de un bus SCSI específico

Para que parpadeen los LED de todas las unidades conectadas a un bus SCSI específico:

Ejemplo de comando

```
CLI> LOCATE BUS 1
BUS 1: parpadearán todas las unidades conectadas al bus número 1.
```

Localización de todas las unidades de un LUN específico

Para que parpadeen los LED de todas las unidades asociadas a un LUN específico:

Ejemplo de comando

```
CLI> LOCATE UNIT 1

UNIT 1: parpadearán las unidades conectadas al LUN 1.

UNIT ALL: parpadearán todas las unidades incorporadas al LUN.
```

Localizar unidades específicas

Para que parpadeen los LED a fin de localizar una determinada unidad o grupo de unidades:

Ejemplo de comando

```
CLI> LOCATE DISK DISK102-DISK106

DISK DISK102-DISK106: parpadearán los LED de las unidades de los compartimentos del 2 al 6 ubicadas en el cuadro 1.
```

Cancelación de una solicitud LOCATE

Para detener el parpadeo de los LED de la unidad provocado por la ejecución de una de las variantes anteriores del comando Locate y restablecer su funcionamiento normal:

Ejemplo de comando

```
CLI> LOCATE CANCEL
```

No hay opciones disponibles para este comando.

Creación de varios LUN

Un LUN es una unidad de almacenamiento lógica compuesta por uno o más discos duros.

Al crear un LUN, el ID de unidad de LUN se establece automáticamente en el número asignado al LUN. Si lo desea, puede modificar el nombre de ID de LUN. Consulte "Asignar un nombre o ID a un LUN" para obtener información acerca del procedimiento.

El comando básico es ADD UNIT. Hay disponibles diversas opciones para modificar el comando.

Comando básico

ADD UNIT

Opciones de comando

DATA="DISKzzz": el número de la unidad individual que se incorporará a LUN. Los discos se identifican por número de cuadro y compartimiento. Por ejemplo, DISK110 identifica al disco 10 del cuadro número 1.

DATA="DISKXXX-DISKYYY": el intervalo de unidades que se incorporarán a LUN. Los discos se identifican por número de cuadro y compartimiento. Por ejemplo, DISK101-DISK105 identifica los discos entre 1 y 5 del cuadro número 1.

Nota: las comillas deben incluirse antes y después de las unidades de disco de datos que se incluirán en LUN.

RAID_LEVEL=xxx: el nivel de tolerancia a fallos que debe utilizarse, donde xxx representa:

- 0 = RAID 0 (sin tolerancia a fallos)
- 1 = RAID 1 (duplicación)
- 5 = RAID 5 (paridad distribuida)

ADG = protección avanzada de datos (ADG, Advanced Data Guarding)

Nota: si en un array RAID 1 se incluye más de un par de unidades, los datos se dividen en stripes en las primeras mitades de las unidades del array, y a continuación se duplica cada unidad en una unidad de la mitad restante para conseguir tolerancia a fallos. Este método se denomina RAID 1+0.

STRIPE_SIZE=xxx: (opcional) el tamaño de stripe que se asignará (en KB), donde xxx representa 8, 16, 32, 64, 128 ó 256 Kilobytes.

RAID 0 utiliza tamaños de stripe de 8, 16, 32, 64, 128 y 256

(Predeterminado: 128 KB)

RAID 1 utiliza tamaños de stripe de 8, 16, 32, 64, 128 y 256

(Predeterminado: 128 KB)

RAID 5 utiliza tamaños de stripe de 8, 16, 32 y 64

(Predeterminado: 16 KB)

RAID ADG utiliza tamaños de stripe de 8, 16, 32 y 64

(Predeterminado: 16 KB)

SIZE=xxxxyy: (opcional) cantidad del espacio disponible en las unidades indicadas que se asignará al LUN, donde xxxx representa el tamaño de LUN e yy indica MB o GB. (Si se especifican GB, todas las pantallas de resultados se convertirán a MB). Si no se especifica ningún tamaño, se asignará a la unidad el espacio máximo disponible en los discos incluidos. Consulte "Creación de varios LUN en un grupo de unidades" para ver un ejemplo del uso de la opción de comando Size.

SPARE=DISKxxx: (opcional) el número de discos que se asignarán como repuesto a la unidad, donde xxx representa el número de discos. Se puede asignar más de un disco como repuesto a un LUN.

MAXBOOT=ENABLE/DISABLE: (opcional) tamaño de la partición de arranque.

Enable = partición de arranque de 8 GB (predeterminado) Disable = partición de arranque de 4 GB

CACHE=ENABLE/DISABLE: (opcional) determina si se utilizará la memoria caché del Controlador de array para LUN.

Enable = (predeterminado) usa la memoria caché del Controlador de array

Disable = no utiliza la memoria caché del Controlador de array

Creación de un LUN a partir de un grupo de unidades

Para que crear un LUN a partir de una unidad o un grupo de unidades:

Ejemplo de comando

```
CLI> ADD UNIT 0 DATA="DISK101-DISK107 DISK110" RAID_LEVEL=ADG STRIPE SIZE=64
```

Nota: mantenga un registro de las unidades a medida que las crea. Los números de ID de unidad se utilizan en otros comandos CLI. Además de registrar el número de unidad, las unidades incluidas, el tipo de RAID y el tamaño, *registre el orden en que se crearon*.

Opciones de Comando

o: se creará la unidad LUN 0.

DATA="DISK101-DISK107 DISK110": se incorporarán al LUN las unidades entre 1 y 7 y el disco 10 en el cuadro número 1.

RAID_LEVEL=ADG: se utilizará el nivel RAID de ADG al crear el LUN 0.

STRIPE SIZE=64: se utilizará un tamaño de stripe de 64 al crear el LUN 0.

Ejemplo de respuesta CLI

```
First volume to be configured on these drives. Logical Unit size = 69460 MB RAID overhead = 0 MB Total space occupied by new unit = 69460 MB Free space left on this volume = 0 MB Unit 0 is created successfully.
```

Creación de varios LUN en un grupo de unidades

Para dividir una unidad o un grupo de unidades en varios LUN, utilice el comando ADD UNIT e incluya la opción de comando SIZE=. Al repetir el comando, use un ID de LUN único para cada LUN, además del parámetro de tamaño que desee.

Ejemplo de comando

```
CLI> ADD UNIT 1 DATA="DISK111-DISK114" RAID_LEVEL=5
STRIPE SIZE=32 SIZE=1000MB
```

Nota: mantenga un registro de las unidades a medida que las crea. Los números de ID de unidad se utilizan en otros comandos CLI. Además de registrar el número de unidad, las unidades incluidas, el tipo de RAID y el tamaño, *registre el orden en que se crearon*.

1: se creará la unidad LUN 1.

DATA="DISK111-DISK114": añade las unidades de la 11 a la 14 del cuadro número 1 al LUN.

RAID LEVEL=5: se utilizará el nivel RAID 5 al crear el LUN.

STRIPE SIZE=32: se utilizará un tamaño de stripe de 32 al crear el LUN.

SIZE=1000MB: se utilizarán 1000 MB del tamaño disponible al crear el LUN.

Ejemplo de respuesta CLI

La siguiente pantalla es una continuación del ejemplo anterior, en el que se crean tres LUN en el mismo grupo de unidades físicas.

```
CLI> ADD UNIT 1 DATA="DISK111-DISK114" RAID LEVEL=5
STRIPE SIZE=32 SIZE=1000MB
First volume to be configured on these drives.
The logical unit size has been adjusted by 4MB for optimal
performance.
Logical Unit size = 996 MB
RAID overhead = 498 MB
Total space occupied by new unit = 1494 MB
Free space left on this volume = 24533 MB
Unit 1 is created successfully.
CLI> ADD UNIT 2 DATA="DISK111-DISK114" RAID LEVEL=5
STRIPE SIZE=32 SIZE=2000MB
Logical Unit size = 2000 \text{ MB}
RAID overhead = 1000 MB
Total space occupied by new unit = 3000 MB
Free space left on this volume = 21533 MB
Unit 2 is created successfully.
CLI> ADD UNIT 3 DATA="DISK111-DISK114" RAID LEVEL=5
STRIPE SIZE=16 SIZE=4000MB
Logical Unit size = 4000 MB
RAID overhead = 2000 MB
Total space occupied by new unit = 6000 MB
Free space left on this volume = 15533 MB
Unit 3 is created successfully.
```

Creación de un LUN con un repuesto asignado

Para crear un LUN y asignar simultáneamente un repuesto, utilice el comando ADD UNIT e incluya la opción de comando SPARE=.

Nota: es posible asignar más de un repuesto al mismo LUN y el mismo repuesto a varios LUN.

Ejemplo de comando

```
CLI> ADD UNIT 4 DATA="DISK211-DISK212" RAID_LEVEL=1 SPARE="DISK213"
```

Nota: mantenga un registro de las unidades a medida que las crea. Los números de ID de unidad se utilizan en otros comandos CLI. Además de registrar el número de unidad, las unidades incluidas, el tipo de RAID y el tamaño, registre *el orden en que se crearon*.

Opciones de Comando

4: se creará la unidad LUN 4.

DATA="DISK211-DISK212": las unidades de 11 a 12 del cuadro número 2 se incorporarán al LUN.

RAID LEVEL=1: se utilizará el nivel RAID 1 al crear el LUN.

SPARE="DISK213": la unidad del compartimiento 13 del cuadro 2 se asignará como unidad de repuesto al LUN.

Nota: las comillas deben incluirse antes y después de la unidad de disco que se designará como repuesto para el LUN.

Ejemplo de respuesta CLI

```
First volume to be configured on these drives. Logical Unit size = 69460 MB RAID overhead = 69460 MB Total space occupied by new unit = 138920 MB Free space left on this volume = 0 MB Unit 4 is created successfully.
```

Asignación de un nombre o ID a un LUN

Si se desea (o si lo requiere el sistema operativo), es posible asignar a cada LUN un nombre o ID único, además de su número. Estos nombres definidos por el usuario hacen que sea más sencillo identificar los LUN en otros procedimientos de configuración.

Nota: los sistemas OpenVMS requieren que cada LUN tenga un ID único. No puede haber dos sistemas en todo el SAN de OpenVMS con el mismo ID. Los LUN de sistemas de almacenamiento distintos deben tener ID diferentes.

Comando básico

SET UNIT ID

Ejemplo de comando

CLI> SET UNIT ID 0 ABC

Opciones de Comando

0-LUN 0 is being assigned a name.

ABC: el nombre que se asigna a LUN 0. En este caso será ABC.

Ejemplo de respuesta CLI

Identifier "ABC" created for unit 0

Añadir un repuesto a un LUN

Para añadir un repuesto a un LUN existente:

Comando básico

ADD SPARE

Ejemplo de comando

CLI> ADD SPARE UNIT=2 DISK109

UNIT=2: la unidad a la que se asignará el repuesto. Éste es el nombre asignado a la unidad cuando se creó con el comando ADD UNIT. En este ejemplo el repuesto se asignará a LUN 2.

DISK109: indica las unidades que se asignarán como repuesto al LUN. Los discos se identifican por número de cuadro y compartimiento. En este ejemplo se utilizará la unidad 9 del cuadro número 1.

Ejemplo de respuesta CLI

```
First volume to be configured on these drives. Logical Unit size = 69460 MB RAID overhead = 69460 MB Total space occupied by new unit = 138920 MB Unit 2 is created successfully.
```

Eliminación de varios LUN

Para eliminar el último LUN creado:

Nota: en caso de que haya creado varios LUN, sólo podrá eliminar el que se creó en último lugar. Es importante que mantenga un registro de los números de unidad y el orden en que se crearon.

Nota: tras eliminar un LUN, el número de unidad correspondiente deja de utilizarse hasta que se asigna manualmente a un nuevo LUN. Los números de unidad no se reasignan manualmente al eliminar un LUN.

Comando básico

DELETE UNIT

Ejemplo de comando

CLI> DELETE UNIT 4

4: unidad que se va a eliminar. Éste es el nombre asignado a la unidad cuando se creó con el comando ADD UNIT. En este ejemplo se eliminará LUN 4.

Ejemplo de respuesta CLI

```
Data will be lost after the unit is deleted. Do you still want to DELETE unit 4 (Y/N)? Y Please wait while unit 4 is being deleted... Unit 4 is deleted successfully.
```

Eliminación de repuestos

Para dejar de utilizar un repuesto:

Comando básico

DELETE SPARE

Ejemplo de comando

CLI> DELETE SPARE UNIT=2 DISK109

Opciones de Comando

UNIT 2: la unidad que dejará de tener acceso al repuesto. Éste es el nombre asignado a la unidad cuando se creó con el comando ADD UNIT. En este ejemplo, LUN 2 dejará de tener acceso al repuesto.

DISK109: la unidad de repuesto que dejará de utilizarse. Los discos se identifican por número de cuadro y compartimiento. En este ejemplo, la unidad 1 del cuadro número 9 dejará de utilizarse como repuesto para LUN 2.

Reconocimiento de una unidad fallida

Si todas las unidades de una unidad fallida con anterioridad funcionan en orden, utilice este comando para devolver la unidad al estado VOLUME OK.

Para aceptar el intercambio de medios en una unidad marcada como fallida:

Comando básico

ACCEPT UNIT

Ejemplo de comando

CLI> ACCEPT UNIT 2

Opciones de Comando

#: la unidad que desea activar, donde # representa el número de la unidad.

Si un número de unidad no está especificado, todas las unidades se reinicializarán.

Modificación de arrays y LUN

En algunas ocasiones es necesario cambiar las características de un array o un LUN después de crearlo. Es posible realizar los siguientes cambios:

- Añadir unidades a un array
- Añadir espacio a un LUN
- Cambiar las características RAID de un LUN
- Cambiar los atributos de un LUN

Todas las tareas se explican en los siguientes párrafos.

Añadir unidades a un array

Para añadir unidades físicas adicionales a un array.

Nota: este comando afecta a la totalidad del array, por lo que los LUN creados a partir del array también se verán afectados.

Comando básico

EXPAND UNIT

Ejemplo de comando

CLI> EXPAND UNIT 4 DISK204-DISK207

4: uno de los LUN del array de destino.

Nota: es posible especificar cualquier LUN del array para identificarlo; el espacio se añade al array, no al LUN.

DISK204-DISK207: discos físicos que se añadirán al array. Los discos se identifican por número de cuadro y compartimiento. En este ejemplo, DISK204-DISK207 identifica los discos del 4 al 7 incluidos en el cuadro número 2.

Ejemplo de respuesta CLI

```
The actual new array capacity will be 3000MB. The array with Unit 4 is being expanded. Use "show unit 4" to monitor progress.
```

Añadir espacio a un LUN

Para añadir el espacio no utilizado disponible de un array a un LUN específico:

Comando básico

EXTEND UNIT

Ejemplo de comando

```
CLI> EXTEND UNIT 2 ADD_SIZE=1000MB
```

Opciones de Comando

2: el LUN al que se añadirá el espacio. En este ejemplo se amplia el LUN 2.

ADD_SIZE=1000MB: parte del espacio disponible en el array que se añade al LUN. En este ejemplo se añadirán 1000 MB de espacio. El límite de tamaño debe especificarse como GB, MB o KB. Si no se especifica ningún tamaño, se asignará al array el espacio máximo disponible en los discos incluidos.

NEW_SIZE=xxxxyy: puede utilizarse en lugar de ADD_SIZE para introducir el nuevo tamaño total del LUN, dondexxxx representa el tamaño e yy indica si se utilizan GB, MB o KB.

Ejemplo de respuesta CLI

```
The actual new volume size will be 1992MB. Unit 2 is being extended.
Use "show unit 2" to monitor progress.
```

Cambiar las características RAID de un LUN

Siempre que se tenga en cuenta el número de unidades incluidas y los tamaños de stripe correspondientes, es posible migrar un array de un nivel RAID a otro. Si intenta mover una configuración RAID incorrecta para un array, aparecerá un mensaje de error.

Para cambiar el nivel RAID o el tamaño de stripe de un LUN:

Nota: antes de modificar el nivel RAID o el tamaño de stripe de un LUN, compruebe que dispone de suficiente espacio sin utilizar en el array. La migración de un nivel de RAID a otro puede requerir espacio adicional por motivos de organización y de paridad.

Comando básico

MIGRATE UNIT

Ejemplo de comando

CLI> MIGRATE UNIT 0 RAID LEVEL=5 STRIPE SIZE=32

Opciones de comando

UNIT 0: número de LUN que se va a modificar. En este ejemplo se migrará

RAID_LEVEL=xxx: se asignará el nivel RAID 5 al LUN.

Los niveles RAID son:

- 0 = RAID 0 (sin tolerancia a fallos)
- 1 = RAID 1 (duplicación)
- 5 = RAID 5 (paridad distribuida)

ADG = protección avanzada de datos (ADG, Advanced Data Guarding)

STRIPE_SIZE=xxx: (opcional) se utilizará un tamaño de stripe de 32. Otras opciones de tamaño de stripe incluyen:

RAID 0 utiliza tamaños de stripe de 8, 16, 32, 64, 128 y 256

(Predeterminado: 128 KB)

RAID 1 utiliza tamaños de stripe de 8, 16, 32, 64, 128 y 256

(Predeterminado: 128 KB)

RAID 5 utiliza tamaños de stripe de 8, 16, 32 y 64

(Predeterminado: 16KB)

RAID ADG utiliza tamaños de stripe de 8, 16, 32 y 64

(Predeterminado: 16 KB)

Ejemplo de respuesta CLI

```
The RAID level of Unit 0 will now be 5. Unit 0 is being migrated.
Use "show unit 0" to monitor progress.
```

Cambiar los atributos de un LUN

Para habilitar o deshabilitar la memoria caché del acelerador de array para un LUN específico:

Comando básico

SET UNIT

Ejemplo de comando

```
CLI> SET UNIT 0 CACHE=DISABLE
```

Opciones de Comando

UNIT 0: número de LUN que se va a modificar. En este ejemplo se modificará el LUN 0.

CACHE=ENABLE or DISABLE: habilita o deshabilita el uso de la memoria caché del acelerador de array para el LUN especificado.

Ejemplo de respuesta CLI

```
CLI> SET UNIT 0 CACHE=ENABLE
Cache for unit 0 has been enabled.
CLI> SET UNIT 1 CACHE=DISABLE
Cache for unit 1 has been disabled.
```

Comandos de conexión del servidor

Cada vez que se enciende el MSA, el WWPN de todas las conexiones del HBA al MSA activas se detectan e identifican enseguida.

Antes de que un servidor acceda al almacenamiento del MSA, debe identificar el sistema operativo (modo host) de cada conexión. HP también recomienda asignar un nombre definido por el usuario a cada conexión para facilitar la identificación y configuración de cada conexión.

Una vez establecidas las conexiones, asegúrese de restringir el acceso a los LUN a servidores específicos. CLI emplea una lista de control de acceso (ACL) para incluir la lista de LUN a los que puede tener acceso un servidor. En la sección "Comandos de la lista de control de acceso" encontrará más información acerca de SSP y las ACL.

Los comandos siguientes se utilizan para especificar y gestionar las conexiones:

- Asignación de nombres a las conexiones
- Configuración del perfil de conexión
- Cambio de nombre de una conexión
- Cambio de HBA de una conexión
- Eliminación de un nombre de conexión

Nota: utilice el comando SHOW CONNECTIONS para mostrar la información acerca de cada HBA conectado al MSA, incluido el nombre de conexión, WWPN y el perfil. El nombre de conexión y el WWPN se utilizan al incluir información de la conexión. Consulte el "Visualización de la información de conexión" en la página 29 para obtener detalles.

Asignación de nombres a las conexiones

Este comando se utiliza para asignar un nombre a la asociación entre el iniciador del canal de fibra (HBA en el servidor) y el MSA y, al mismo tiempo, identificar el sistema operativo (perfil de conexión) del servidor. El nombre dado a la conexión lo define el usuario de modo conforme a una convención de nombres que facilita la identificación y configuración de la ACL para cada conexión.

Nota: si el servidor aún no está conectado al MSA, pero se conoce el WWPN del HBA, puede utilizar este comando para añadir, asignar un nombre e identificar manualmente la conexión.

Comando básico

ADD CONNECTION

Ejemplo de comando

CLI> ADD CONNECTION ABC WWPN=12345678-12345678 PROFILE=WINDOWS

ABC: el nombre que el usuario ha asignado a la conexión.

WWPN=12345678-12345678: el WWPN del HBA activo dentro del servidor conectado al dispositivo MSA. El comando show connections también puede utilizarse para obtener el WWPN.

WWNN: el WWNN del HBA activo dentro del servidor conectado al dispositivo MSA. El comando show connections también puede utilizarse para obtener el WWNN.

PROFILE=WINDOWS: la plataforma del host. Si el perfil no se especifica, se utiliza el perfil predeterminado.

Existen las siguientes opciones de perfil:

```
Windows (predeterminado)
OpenVMS
Tru64
Linux
Solaris
Netware
HP
```

OFFSET=X: (predeterminado: 0) desplazamiento de unidad para la asignación de volúmenes lógicos.

Ejemplo de respuesta CLI

```
Connection has been added successfully.
Profile Windows is set for the new connection.
```

Configuración del perfil de conexión

Para cambiar el perfil de sistema operativo asociado a una conexión existente:

Nota: en ocasiones, el perfil de conexión se conoce como modo de host.

Comando básico

```
SET CONNECTION X PROFILE=Y
```

Ejemplo de comando

CLI> SET CONNECTION ABC PROFILE=WINDOWS

ABC: el nombre de la conexión que se va a modificar, en este ejemplo ABC.

WWPN=12345678-12345678: el WWPN de la conexión que se va a modificar, mediante el WWPN del HBA. El comando "show connections" puede utilizarse para obtener el WWPN.

WWNN=12345678-12345678: el WWNN de la conexión que se va a modificar, mediante el WWNN del HBA. El comando "show connections" también puede utilizarse para obtener el WWNN.

PROFILE=WINDOWS: la plataforma del host, que en este ejemplo es Windows. Consulte "Asignación de nombres a las conexiones" para obtener una lista de los tipos de perfil.

Ejemplo de respuesta CLI

The Profile of Connection ABC is set to Windows successfully.

Cambio de nombre de una conexión

Para cambiar el nombre asociado a una conexión:

Comando básico

RENAME CONNECTION

Ejemplo de comando

CLI> RENAME CONNECTION ABC XYZ

Opciones de Comando

ABC: el nombre actual de la conexión que se va a modificar.

xyz: el nuevo nombre que se asignará a la conexión, con un máximo de 16 caracteres alfanuméricos.

Ejemplo de respuesta CLI

Connection(s) has been renamed successfully.

Cambio de HBA de una conexión

Si es necesario asociar un nuevo HBA con un nombre de conexión existente:

Comando básico

SET CONNECTION

Ejemplo de comando

CLI> SET CONNECTION ABC WWPN=12345678-Y999999Y

Opciones de Comando

ABC: la conexión en la que se realizarán los cambios.

WWPN=12345678-12345678: el nombre de puerto World Wide Port Name (WWPN) del nuevo HBA que se asociará con la conexión.

WWNN=12345678-12345678: el nombre de nodo World Wide Node Name (WWNN) del nuevo HBA que se asociará con la conexión.

Ejemplo de respuesta CLI

Connection(s) has been set successfully. The WWPN of connection ABC is set to 12345678-Y999999Y successfully.

Eliminación de un nombre de conexión

Para eliminar el nombre asociado a una conexión a un servidor:

Comando básico

DELETE CONNECTION

Ejemplo de comando

CLI> DELETE CONNECTION ABC

Opciones de Comando

ABC: el alias asignado al HBA dentro del servidor.

Ejemplo de respuesta CLI

Connection(s) has been deleted successfully.

Comandos de la lista de control de acceso

Cuando varios servidores acceden al sistema de almacenamiento de MSA, es necesario restringir el acceso a los LUN a determinados servidores. CLI emplea una lista de control de acceso (ACL) para incluir la lista de LUN a los que puede tener acceso un servidor.

Cada uno de los comandos se utiliza para realizar las siguientes tareas de configuración y gestión en la ACL.

- Visualización de la ACL
- Añadir a la ACL
- Eliminación de información de la ACL
- Desactivación de la ACL

Todas estas tareas se definen en las siguientes secciones.

Nota: utilice el comando SHOW CONNECTIONS para mostrar el nombre de conexión y el WWPN de cada HBA conectado al MSA.

El nombre de conexión y el WWPN se utilizan al incluir información de la ACL. En la sección "Visualización de la información de conexión" en la página 29 encontrará más detalles acerca de este comando.

Visualización de la ACL

Para mostrar la ACL actual:

Comando básico

SHOW ACL

Opciones de Comando

No hay opciones disponibles para este comando.

Ejemplo de respuesta CLI

```
ACL is enabled:

Connection WWPN Units

ABC 111111111-22222222 0,1,2

XYZ 33333333-44444444 2,3,4

Inaccessible Units: 5,6
```

Añadir a la ACL

Para especificar los LUN a los que se permite acceder a cada servidor.

Comando básico

ADD ACL

Opciones de Comando

CONNECTION=xxx: el nombre de la conexión a la que se concederá acceso, donde xxx representa el nombre de la conexión.

UNIT=xxx: el LUN que se asignará al servidor especificado.

A continuación se muestran las opciones disponibles:

Un LUN individual puede asignarse si se inserta un ID de LUN (UNIT=0).

Un grupo de LUN puede asignarse si se inserta un rango de LUN (UNIT=1-3).

El acceso a todas las unidades se otorga insertando UNIT=ALL.

Hay disponibles dos métodos para introducir asignaciones de LUN:

- Añadir asignaciones de LUN a la ACL utilizando el nombre de conexión
- Añadir asignaciones de LUN a la ACL utilizando WWPN

Nota: no existe ningún comando que permita activar la ACL. inmediatamente después de haber añadido la primera entrada a la ACL, el acceso al almacenamiento queda restringido exclusivamente a los servidores y LUN incluidos en la ACL.

Añadir asignaciones de LUN a la ACL utilizando el nombre de conexión

Ejemplo de comando

CLI> ADD ACL CONNECTION=ABC UNIT=ALL

Opciones de Comando

CONNECTION=ABC: las entradas se añadirán a la ACL de la conexión ABC.

UNIT=ALL: todos los LUN serán accesibles para la conexión ABC.

Ejemplo de respuesta CLI

Allowing 12345678-12345678 access to unit 2.

Añadir asignaciones de LUN a la ACL utilizando WWPN

Ejemplo de comando

CLI> ADD ACL WWPN=12345678-12345678 UNIT=2

Opciones de Comando

wwpN=12345678-12345678: las entradas se añadirán a la ACL de la conexión que tenga 12345678-12345678 como WWPN.

UNIT=2: el LUN 2 serán accesible para la conexión con nombre.

Ejemplo de respuesta CLI

Allowing 12345678-12345678 access to unit 2.

Eliminación de información de la ACL

Una vez que la ACL se ha configurado, quizá sea necesario retirar los permisos de acceso a determinados LUN.

Comando básico

DELETE ACL

Opciones de Comando

CONNECTION=xxx: el nombre de la conexión cuyos permisos se eliminarán.

UNIT=xxx: los LUN que se eliminarán de la ACL del servidor especificado.

Hay disponibles dos métodos para eliminar el acceso a LUN asignados previamente:

- Eliminar asignaciones de LUN de la ACL utilizando el nombre de conexión
- Eliminar información de la ACL utilizando WWPN

Nota: inmediatamente después de eliminar todas las entradas de la ACL, todos los servidores dispondrán de acceso ilimitado al sistema de almacenamiento.

Eliminar asignaciones de LUN de la ACL utilizando el nombre de conexión

Ejemplo de comando

CLI> DELETE ACL CONNECTION=ABC UNIT 0

Opciones de comando utilizadas

CONNECTION=ABC: las entradas se eliminarán de la ACL de la conexión ABC. UNIT=0: el LUN 0 se eliminará de la ACL de la conexión con nombre.

Ejemplo de respuesta CLI

Disallowing 12345678-12345678 access to unit 0.

Eliminar información de la ACL utilizando WWPN

Ejemplo de comando

CLI> DELETE ACL WWPN=12345678-12345678 UNIT=1

Opciones de Comando

wwpN=12345678-12345678: las entradas se eliminarán de la ACL de la conexión que tenga 12345678-12345678 como WWPN.

UNIT=1: LUN 1 se eliminará de la ACL de la conexión con nombre.

Ejemplo de respuesta CLI

Disallowing 12345678-12345678 access to unit 1.

Desactivación de la ACL

Si la ACL se ha configurado, pero se ha decidido no utilizarla y no limitar el acceso al sistema de almacenamiento, será necesario eliminar las entradas de la ACL. Utilice el siguiente comando para eliminar todas las entradas de la ACL.

Comando básico

SET ACL DISABLE

Ejemplo de respuesta CLI

Disabling acl

Nota: al utilizar este comando, todas las entradas de ACL existentes se eliminan automáticamente. Inmediatamente después, el sistema de almacenamiento quedará disponible para todos los servidores conectados.

Índice

| A | CLI continúa |
|--------------------------------------|---|
| ACL | combinaciones de teclas especiales 12 |
| añadir con CLI 54 | conexión serie, configuración 15 |
| comandos 53 | conexiones, asignación de un nombre 49 |
| desactivación con CLI 56 | conexiones, cambio de HBA 52 |
| eliminación con CLI 55 | conexiones, cambio de nombre 51 |
| ver con CLI 53 | conexiones, eliminación de nombres 52 |
| ADD ACL, comando 54 | conexiones, gestión de perfiles 50 |
| ADD CONNECTION, comando 49 | conexiones, ver 29, 49, 53 |
| ADD SPARE, comando 42 | configuración 15 |
| ADD UNIT, comando 37 | configuración global 31 |
| advertencia | direcciones fuertes, configuración 33 |
| estabilidad del bastidor 9 | discos, ver información relativa a 23 |
| símbolos en el equipo 8 | Hyper Terminal, configuración 16 |
| ayuda 10 | ID de Controlador, configuración 32 |
| ayuda, obtención 9 | información general 12 |
| | LUN, ampliación 46 |
| C | LUN, añadir un repuesto a 42 |
| CLI | LUN, creación 37 |
| ACL, añadir a 54 | LUN, eliminación 43 |
| ACL, desactivación 56 | LUN, memoria caché, |
| ACL, eliminación 55 | activación/desactivación 48 |
| ACL, ver 53 | LUN, nivel de RAID, cambio 47 |
| array, expansión 45 | LUN, repuesto, incluir 41 |
| comando help, descripción 20 | LUN, ver información 25 |
| comandos ACL 53 | nombres de LUN, asignación 42 |
| comandos de conexión del servidor 48 | nombres de LUN, ver 26 |
| comandos de configuración | opción de comandos, definición 13 |
| del Controlador de array 30 | requisitos de los cables serie 15 |
| comandos de gestión de LUN 34 | símbolo de sistema, cambio 33 |
| comandos de presentación 23 | sintaxis de comandos 13 |
| communication 20 | unidades de disco duro, localización 34 |

| CLI <i>continúa</i> | configuración de direcciones fuertes 33 |
|--|---|
| unidades de repuesto, eliminación 44 | configuración del Controlador de array, |
| valores de configuración | con CLI 30 |
| del Controlador, ver 26, 27, 28 | connections |
| vínculo de interControlador, definición 12 | asignación de un nombre con CLI 49 |
| comandos | cambio de nombre con CLI 51 |
| ADD ACL 54 | cambio del HBA con CLI 52 |
| ADD CONNECTION 49 | eliminación de nombres con CLI 52 |
| ADD SPARE 42 | gestión de perfiles con CLI 50 |
| ADD UNIT 37 | |
| DELETE ACL 55 | D |
| DELETE CONNECTION 52 | DELETE ACL, comando 55 |
| DELETE SPARE 44 | DELETE CONNECTION, comando 52 |
| DELETE UNIT 43 | DELETE SPARE, comando 44 |
| EXPAND UNIT 45 | DELETE UNIT, comando 43 |
| EXTEND UNIT 46 | discos, ver información con CLI 23 |
| HELP 20 | documentación relacionada 6 |
| LOCATE 34 | documentación, relacionada 6 |
| MIGRATE UNIT 47 | documento |
| RENAME CONNECTION 51 | signos convencionales 7 |
| SET ACL DISABLE 56 | |
| SET CONNECTION 50, 52 | E |
| SET GLOBALS 31 | estabilidad del bastidor, advertencia 9 |
| SET OTHER_CONTROLLER 32, 33 | EXPAND UNIT, comando 45 |
| SET PROMPT 33 | EXTEND UNIT, comando 46 |
| SET THIS_CONTROLLER 32, 33 | Enter to or try comunities to |
| SET UNIT 48 | Н |
| SET UNIT_ID 42 | HELP, comando 20 |
| SHOW ACL 53 | hp |
| SHOW CONNECTIONS 29 | distribuidor autorizado 9 |
| SHOW DISKS 23 | página Web 9 |
| SHOW GLOBALS 27 | servicio técnico 10 |
| SHOW OTHER_CONTROLLER 26 | Hyper Terminal, configuración 16 |
| SHOW THIS_CONTROLLER 26 | Tryper Terminal, comiguration To |
| SHOW UNIT 25 | 1 |
| SHOW UNIT_ID 26 | · |
| SHOW VERSION 28 | interfaz de línea de comandos, consulte CLI |
| conexión serie, configuración 15 | L |
| conexiones | _ |
| ver con CLI 49, 53 | LEDs parpadeando con CLI 34 |
| ver, con CLI 29 | Listas de control de acceso Consulte ACL |

| LOCATE, comando 34 | SET PROMPT, comando 33 |
|--|---|
| LUN | SET THIS_CONTROLLER, comando 32, 33 |
| ampliación con CLI <mark>46</mark> | SET UNIT, comando 48 |
| cambio del nivel RAID con CLI 47 | SET UNIT_ID, comando 42 |
| creación con CLI 37 | SHOW ACL, comando 53 |
| creación con un repuesto con CLI 41 | SHOW CONNECTIONS, comando 29 |
| eliminación con CLI 43 | SHOW DISKS, comando 23 |
| nombres, asignación con CLI 42 | SHOW GLOBALS, comando 27 |
| nombres, ver con CLI 26 | SHOW OTHER CONTROLLER, comando 26 |
| ver información con CLI 25 | SHOW THIS CONTROLLER, comando 26 |
| | SHOW UNIT, comando 25 |
| M | SHOW UNIT_ID, comando 26 |
| memoria caché, activación/desactivación | SHOW VERSION, comando 28 |
| por LUN con CLI 48 | signos convencionales |
| MIGRATE UNIT, comando 47 | documento 7 |
| | símbolos en el texto 7 |
| N | símbolos utilizados en el equipo 8 |
| niveles de RAID, cambio en un LUN con CLI 47 | símbolos en el equipo 8 |
| | símbolos en el texto 7 |
| P | símbolos utilizados en el equipo 8 |
| páginas Web | |
| almacenamiento de HP 9 | U |
| público 6 | unidades de disco duro, localización con CLI 34 |
| Poblico | unidades de repuesto |
| R | añadir con CLI 42 |
| RENAME CONNECTION, comando 51 | eliminación con CLI 44 |
| REINAME CONNECTION, Comando 51 | • |
| S | V |
| servicio técnico, hp 10 | valores de configuración del Controlador, |
| SET ACL DISABLE, comando 56 | ver con CLI 26, 27, 28 |
| SET CONNECTION, comando 50, 52 | valores globales del Controlador, |
| SET GLOBALS, comando 31 | cambiar con CLI 31 |
| SET OTHER_CONTROLLER, comando 32, 33 | vínculo de interControlador, definición 12 |
| SET STIER_CONTROLLER, COMMING SZ, SS | |